



تماس با ما:

0 2 1 - 8 8 2 0 2 5 6 1

0 9 1 2 4 7 7 0 8 4 8

INFO@KARENDDL.COM

دفترچه راهنمای کاربر

H I I O | قفل دیجیتال روی



۱. راه اندازی اولیه



a. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. سپس رمز، کارت و یا اثر انگشت ادمین را معرفی نمایید.

۲. تعریف کاربر



a. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره را انتخاب کنید.

c. رمز، کارت و یا اثر انگشت کاربر را معرفی کنید.

- دستگاه کد کاربری را هر مرتبه اعلام می‌کند.

۳. تعریف ادمین



- a. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.
- b. کلید شماره ۴ را انتخاب کنید.
- c. رمز، کارت و یا اثر انگشت ادمین را معرفی کنید.
- d. برای تعریف رمز، پس از وارد کردن رمز عبور، دستگاه از شما میخواهد مجدد رمز انتخابی را وارد نماید.

۴. حذف کاربر



- a. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.
- b. رمز ادمین را وارد کنید.
- c. کلید شماره ۴ را انتخاب نمایید.
- d. کد کاربر مورد نظر را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید.



5. تنظیم حالت دستی یا اتوماتیک



6. تنظیم میزان صدا

7. حالت دوبل



۴. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. رمز ادمین را وارد کنید.

۶. کلید شماره ۳ را فشار دهید.

۷. کلید شماره ۱ را فشار دهید.

۸. کلید شماره ۲ را فشار دهید.

- برای بازگشت به حالت قبل، فقط کافیه مراحل فوق را مجددا تکرار نمایید.

8. تنظیم زبان



۴. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۳ را فشار دهید.

۶. مجدداً کلید شماره ۳ را فشار دهید.

۷. کلید شماره ۱ برای زبان چینی و کلید شماره ۲ برای زبان انگلیسی انتخاب نمایید.