



تماس با ما:

INFO@KARENDDL.COM

021-88202561

09124770848

دفترچه راهنمای کاربر

H 2 2 0 | قفل دیجیتال روی



۱. تعریف رمز ادمین



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. سپس کلید شماره ۱ را فشار دهید. (۲ مرتبه)

c. رمز جدید خود را وارد نمایند. (۲ مرتبه)

d. برای معرفی رمز جدید # را فشار دهید در غیر اینصورت با کلید * عملیات را به پایان برسانید.

+ دستگاه تا ۹ رمز عبور متفاوت را پشتیبانی می‌کند.

+ رمز عبور انتخابی میباشد بین ۶ تا ۸ رقم باشد.



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ و سپس ۲ را فشار دهید.

c. کد شناسایی کاربر را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

+ حذف رمز ادمینی که از طریق آن وارد تنظیمات شده اید امکان پذیر نمیباشد.

3. تعریف کاربر



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس ارا فشار دهید.

c. رمز، کارت و یا اثر انگشت کاربر مورد نظر را به دستگاه معرفی نمائید.

4. حذف کاربر




a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ را دو مرتبه فشار دهید.

c. کد شناسایی کاربر مورد نظر را وارد نمائید.

d. برای ثبت تغییرات کلید # را فشار دهید.

۵. حذف تمام کاربران



>



>



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ را دو مرتبه فشار دهید.

c. برای حذف کلی کاربران دستگاه کلید شماره ۴ را مجددا فشار دهید.

d. برای ثبت تغییرات کلید # را فشار دهید.

۶. تنظیم تاریخ دستگاه



>



>



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ و سپس ۱ را فشار دهید.

c. تاریخ دستگاه را تنظیم نماید.

d. برای ثبت تغییرات کلید # را فشار دهید.

7. تنظیم صدای دستگاه



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ را دو مرتبه فشار دهید.

c. کلید شماره ۴ صدای دستگاه را کاهش و کلید شماره ۶ صدای دستگاه را افزایش میدهد.



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید # را مجددآ فشار دهید.

c. عدد ۳ سپس ۴ و بعد از آن ۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

d. کلید شماره ۸ زمان را کاهش و کلید شماره ۲ زمان را افزایش میدهد.

۹. قفل دوبل



a. ابتدا کلید * سپس # و بعد از آن رمز ادمین را وارد نمایند.

b. کلید # را دو مرتبه فشار دهید.

c. از طریق منفه کلید عدد ۳ و سپس ۴ را وارد کنید.

d. با فشردن کلید ۱ حالت عادی و با فشردن کلید ۲ حالت دوبل فعال میگردد.

10. بازگرداندن به تنظیمات کارخانه



a. ابتدا کلید * سپس # و بعد از آن رمز ادمین را وارد نمایند.

b. کلید # را فشار داده و سپس عدد ۴ را وارد کنید.

c. رمز ادمین را مجدداً وارد نمایند.

d. جهت اعمال تغییرات کلید # را فشار دهید.