



تماس با ما:

INFO@KARENDDL.COM

021-88202561

09124770848

دفترچه راهنمای کاربر

P 2 3 1 | قفل دیجیتال روی



۱. تعریف مستر کد



a. ابتدا کلید * را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره اراده مرتبه فشار دهید.

c. کد کاربری (از ۰۰۹ تا ۰۰۰۹) را وارد نمایند و سپس کلید # را فشار دهید.

d. رمز جدید را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

e. مجدداً رمز جدید را وارد نمایند و در پایان کلید # و یا جهت ادامه تعریف رمز * را انتخاب کنید.

* برای اینکه بتوانید رمز، کارت، چهربه جدید، و یا اثر انگشت به دستگاه معرفی کنید میبایست ادمین باشید.

۲. تغییر مستر کد



a. ابتدا کلید * را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ و سپس ۲ را فشار دهید.

c. کد کاربری (از ۰۰۹ تا ۰۰۰۹) را وارد نمایند.

d. رمز جدید را دو مرتبه وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

3. حذف مستر کد



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره او سپس # را فشار دهید.

c. کد کاربری (از ۱۰۰۰ تا ۹۹۹۹) را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

4. حذف تمام مستر کدها



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره او سپس # را فشار دهید.

c. در پایان کلید # را فشار دهید.

5. تعریف کاربر



a. ابتدا کلید * را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید شماره ۱ را فشار دهید.

c. کد کاربر (از ۰۰۰۰ تا ۹۹۹۹) را معرفی نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. کارت، رمز و یا اثر انگشت خود را معرفی نمایند.

6. تغییر کاربر



a. ابتدا کلید * را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ را دو مرتبه فشار دهید.

c. کد کاربر مورد نظر را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. تنظیمات دلخواه خود را وارد نمایند.


7. حذف کاربر



۸. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۹. عدد ۲ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

۱۰. کد کاربر موردنظر را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.



۱۱. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۱۲. عدد ۲ و سپس ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نهایید.

۱۳. عمل دلخواه خود را با انتخاب یکی از شماره های ۱ تا ۴ انتخاب نمایید.

- کلید شماره ۱: معرفی وای فای

- کلید شماره ۲: حذف وای فای

- کلید شماره ۳: معرفی ریموت

- کلید شماره ۴: حذف ریموت

8. تعریف ریموت و WiFi

9. حذف گروهی تمامی دسترسی ها



۴. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایند و کلید # را فشار دهید.

۵. عدد ۲ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

۶. عمل دلخواه خود را با انتخاب یکی از شماره های ۱ تا ۳ انتخاب نمایند و سپس # را فشار دهید.

- کلید شماره ۱: حذف تمامی افراد اینگشتها

- کلید شماره ۲: حذف تمامی کارت ها

- کلید شماره ۳: حذف تمامی رمزها

10. فعال / غیرفعالسازی حالت دوبل امنیتی



۷. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

۸. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

۹. با انتخاب کلید شماره ۱ حالت عادی و کلید شماره ۲ حالت دوبل فعال میگردد.

۱۱. تنظیم زمان باز ماندن زبانه‌ها



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. زمان دلخواه خود را وارد کنید. (۲ الی ۹ ثانیه)

۱۲. قفل خودکار دستگاه



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. زمان دلخواه خود را وارد کنید. (۵ الی ۲۰ ثانیه)

13. تنظیم آلارم



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ را سه مرتبه (با مکث) را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

c. تنظیمات دلخواه خود را وارد کنید.

14. غیرفعالسازی دسترسی کارت



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۴ و بعد از آن مجدداً عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

c. در نهایت عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

۱۵. مشاهده ورود کاربران



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۴ و سپس عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. با انتخاب کلید ۱ میتوانید ورود کاربران دستگاه را چک کنید.

d. با انتخاب کلید ۲ میتوانید زمان دلخواه برای چک کردن ورود ها را انتخاب کنید.

۱۶. مشاهده اطلاعات کاربران



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. با انتخاب کلید ۱ میتوانید تعداد ادمین های دستگاه را چک کنید.

d. با انتخاب کلید ۲ میتوانید تعداد کاربران را چک کنید.

17. تنظیم زبان و صدا



۱. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

۲. عدد ۳ و سپس عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

۳. سپس تنظیمات مورد نظر خود را با انتخاب یکی از کلید های ۱ تا ۴ اعمال نمایند.

* کلید شماره ۱: زبان چینی

* کلید شماره ۲: زبان انگلیسی

* کلید شماره ۳: کاهش صدا

* کلید شماره ۴: افزایش صدا

18. تنظیم تاریخ و زمان دستگاه



۱. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

۲. عدد ۳ و سپس عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

۳. تاریخ و ساعت را تنظیم نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

۱۹. حذف تمامی اطلاعات دستگاه



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۲ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. کلید # را برای اعمال تغییرات مورد نظر فشار دهید.