

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

# دسترچه راهنمای کاربر

P 2 4 1 | قفل دیجیتال روی



## 1. تعریف مستر کد



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ را دو مرتبه فشار دهید.

c. کد کاربری (از ۰۰۱ تا ۰۰۹) را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

d. رمز جدید را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

e. مجدداً رمز جدید را وارد نمایید و در پایان کلید # و یا جهت ادامه تعریف رمز \* را انتخاب کنید.

\* برای اینکه بتوانید رمز، کارت، چهره جدید، و یا اثر انگشت به دستگاه معرفی کنید میبایست ادمین باشید.

## 2. تغییر مستر کد



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ و سپس ۲ را فشار دهید.

c. کد کاربری (از ۰۰۱ تا ۰۰۹) را وارد نمایید.

d. رمز جدید را دو مرتبه وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

### 3. حذف مستر کد



ا. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

ب. کلید شماره ۱ و سپس ۳ را فشار دهید.

ج. کد کاربری (از ۰۰۱ تا ۰۰۹) را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

### 4. حذف تمام مستر کدها



ا. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

ب. کلید شماره ۱ و سپس ۴ را فشار دهید.

ج. در پایان کلید # را فشار دهید.

## 5. تعریف کاربر



ا. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

ب. کلید شماره ۲ و سپس کلید شماره ۱ را فشار دهید.

ج. کد کاربر (از ۱۰ تا ۳۰۰) را معرفی نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

د. کارت، رمز و یا اثر انگشت خود را معرفی نمایید.

## 6. تغییر کاربر



ا. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

ب. کلید شماره ۲ را دو مرتبه فشار دهید.

ج. کد کاربر مورد نظر را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

د. تنظیمات دلخواه خود را وارد نمایید.

## 7. حذف کاربر



۸. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۹. عدد ۲ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

۱۰. کد کاربر مورد نظر را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

## 8. تعریف ریموت و WIFI



۸. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۹. عدد ۲ و سپس ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

۱۰. عمل دلخواه خود را با انتخاب یکی از شماره های ۱ تا ۴ انتخاب نمایید.

-کلید شماره ۱: معرفی وای فای

-کلید شماره ۲: حذف وای فای

-کلید شماره ۳: معرفی ریموت

-کلید شماره ۴: حذف ریموت

## 9. حذف گروهی تمامی دسترسی ها



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۲ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

c. عمل دلخواه خود را با انتخاب یکی از شماره های ۱ تا ۳ انتخاب نمائید و سپس # را فشار دهید.

-کلید شماره ۱: حذف تمامی اثر انگشت‌ها

-کلید شماره ۲: حذف تمامی کارت‌ها

-کلید شماره ۳: حذف تمامی رمزها

## 10. فعال / غیرفعالسازی حالت دوبل امنیتی



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

c. با انتخاب کلید شماره ۱ حالت عادی و کلید شماره ۲ حالت دوبل فعال می‌گردد.

## 11. تنظیم زمان باز ماندن زبانه ها



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. زمان دلخواه خود را وارد کنید. (۲ الی ۹ ثانیه)



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. زمان دلخواه خود را وارد کنید. (۵ الی ۲۰ ثانیه)



### 13. تنظیم آلام



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ را سه مرتبه (با مکث) را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. تنظیمات دلخواه خود را وارد کنید.

### 14. غیرفعالسازی دسترسی کارت



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳ و بعد از آن مجدداً عدد ۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. در نهایت عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

## 15. مشاهده ورود کاربران



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۴ و سپس عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. با انتخاب کلید ۱ میتوانید ورود کاربران دستگاه را چک کنید.

d. با انتخاب کلید ۲ میتوانید زمان دلخواه برای چک کردن ورود ها را انتخاب کنید.

## 16. مشاهده اطلاعات کاربران



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. با انتخاب کلید ۱ میتوانید تعداد ادمین های دستگاه را چک کنید.

d. با انتخاب کلید ۲ میتوانید تعداد کاربران را چک کنید.

## 17. تنظیم زبان و صدا



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و سپس عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. سپس تنظیمات مورد نظر خود را با انتخاب یکی از کلید های ۱ تا ۴ اعمال نمایید.

\*کلید شماره ۱: زبان چینی

\*کلید شماره ۲: زبان انگلیسی

\*کلید شماره ۳: کاهش صدا

\*کلید شماره ۴: افزایش صدا

## 18. تنظیم تاریخ و زمان دستگاه



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و سپس عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. تاریخ و ساعت را تنظیم نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

## 19. حذف تمامی اطلاعات دستگاه



a. ابتدا کلید \* و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۲ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. کلید # را برای اعمال تغییرات مورد نظر فشار دهید.