

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفترچه راهنمای کاربر

G 6 6 9 | قفل دیجیتال روی



1. ورود به تنظیمات

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

> #

a. ابتدا عدد * را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. سپس رمز ادمین را معرفی نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

— رمز ادمین انتخابی میبایست ۶ الی ۱۲ رقم باشد.

2. تغییر رمز ادمین

a. ابتدا عدد * را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. رمز ادمین قبلی خود را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کد کاربری را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. رمز و یا اثر انگشت ادمین جدید را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

3. تعریف رمز

- ۸. ابتدا عدد " را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.
 - ۹. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس # را بزنید.
 - ۱۰. کد کاربری مورد نظر خود را وارد نمائید، سپس # را فشار دهید.
 - ۱۱. گزینه add را انتخاب نمائید و # را فشار دهید.
 - ۱۲. نام کاربری را انتخاب نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.
 - ۱۳. کلید شماره ۱ را فشار دهید سپس کلید # را فشار دهید.
 - ۱۴. گزینه add را انتخاب نمائید و کلید # را فشار دهید.
 - ۱۵. رمز دلخواه را وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.
 - ۱۶. رمز دلخواه را مجدداً وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.
- رمز دلخواه وارد شده میبایست بین ۶ الی ۱۴ رقم باشد.

5. تعریف اثر انگشت

a. ابتدا عدد ۰ را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس # را بزنید.

c. کد کاربری مورد نظر خود را وارد نمایید، سپس # را فشار دهید.

d. گزینه add را انتخاب نمایید و # را فشار دهید.

e. نام کاربری را انتخاب نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

f. کلید شماره ۲ را فشار دهید سپس کلید # را فشار دهید.

g. گزینه add را انتخاب نمایید و کلید # را فشار دهید.

h. اثر انگشت خود را ۳ مرتبه بر روی دستگاه قرار داده و سپس کلید # را فشار دهید.

6. تعریف کارت

۸. ابتدا عدد " را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

۹. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس # را بزنید.

۱۰. کد کاربری مورد نظر خود را وارد نمائید، سپس # را فشار دهید.

۱۱. گزینه add را انتخاب نمائید و # را فشار دهید.

۱۲. نام کاربری را انتخاب نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

۱۳. کلید شماره ۳ را فشار دهید سپس کلید # را فشار دهید.

۱۴. گزینه add را انتخاب نمائید و کلید # را فشار دهید.

۱۵. کارت را معرفی نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

6. حالت دابل امنیتی

- a. ابتدا عدد * را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.
- b. سپس رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.
- c. گزینه lock mode را انتخاب نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.
- d. کلید شماره ۱ را فشار دهید و در پایان کلید # را بزنید.
- e. با وارد کردن کلید شماره ۱ یا ۲ تنظیمات دلخواه را اعمال کرده و در پایان کلید # را بزنید.

-کلید شماره ۱: فعالسازی حالت دابل / کلید شماره ۲: فعالسازی حالت دوکاربره

-نکته: در حالت دوکاربره برای باز کردن قفل به دوکاربر نیاز است.

7. تغییر زبان دستگاه

- a. ابتدا عدد * را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.
- b. رمز ادمین خود را وارد نمایید و پس از آن کلید # را فشار دهید.
- c. گزینه Lock mode را انتخاب نمایید و کلید # را فشار دهید.
- d. کلید شماره ۲ را بزنید و سپس کلید # را فشار دهید.
- e. زبان مورد نظر را انتخاب نمایید و کلید # را فشار دهید.

8. گزارش گیری

a. ابتدا عدد * را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس # را بزنید.

c. گزینه 9 را انتخاب نمایید، سپس # را فشار دهید.

d. اکنون میتوانید ورود ها را چک نمایید.

9. تنظیم صدای دستگاه

a. ابتدا عدد * را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس # را بزنید.

c. گزینه Setting را انتخاب نمایید، سپس # را فشار دهید.

d. اکنون میتوانید با فشردن کلید ۴ (کم) و یا ۶ (زیاد) صدای دستگاه را تنظیم نمایید.

10. تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه

- a. ابتدا عدد * را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.
- b. سپس رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.
- c. گزینه Setting را انتخاب نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.
- d. گزینه Time را انتخاب نمایید و کلید # را بزنید.
- e. با استفاده از کلید * تاریخ مورد نظر را اعمال کرده و در پایان کلید # را بزنید.

11. بازنشانی تنظیمات کارخانه

- a. ابتدا عدد * را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.
- b. رمز ادمین خود را وارد نمایید و پس از آن کلید # را فشار دهید.
- c. بازگشت به تنظیمات کارخانه را انتخاب نمایید و کلید # را فشار دهید.