

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفتريچهُ راهنمای کاربر

SHP - P50 | قفل دیجیتال سامسونگ



1. راه اندازی اولیه



ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز دلخواه خود را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید. (۶ تا ۱۲ رقمی)

ج. مجدداً رمز را وارد دستگاه کنید و سپس کلید * را فشار دهید.

2. تعریف اثر انگشت مدیر



ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز ادمن را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ج. کلید شماره ۱ را فشار دهید.

د. اثر انگشت را چهار مرتبه بر روی حسگر اثر انگشت قرار داده و کلید * را فشار دهید.

3. تعریف رمز

a. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

c. عدد ۲۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

d. رمز دلخواه خود را وارد نمائید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

e. مجدداً رمز را وارد دستگاه کنید و سپس کلید * را فشار دهید.

4. غیرفعالسازی رمز

a. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

c. عدد ۲۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

d. رمز مورد نظر را وارد نمائید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

5. تعریف اثر انگشت کاربر



ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ج. عدد ۱۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

د. اثر انگشت را ۸ مرتبه بر روی حسگر اثر انگشت قرار دهید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

6. حذف اثر انگشت کاربر

ا. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

ب. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

ج. عدد ۱۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

د. اثر انگشت را بر روی حسگر اثر انگشت قرار دهید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

7. تغییر اثر انگشت مدیر

a. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

c. عدد ۴۱۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

d. اثر انگشت را چهار مرتبه بر روی حسگر اثر انگشت قرار دهید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

8. تغییر رمز ادمین

a. ابتدا کلید تنظیمات را ۳ ثانیه نگه دارید.

b. رمز ادمین را وارد نمائید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

c. عدد ۴۲۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

d. رمز ادمین جدید را وارد کرده و کلید ستاره را بزنید. (این مرحله را مجدداً تکرار کنید.)

9. حذف تمامی اطلاعات

a. ابتدا کلید ریست (R) را ۳ ثانیه نگه دارید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.