



تماس با ما:

INFO@KARENDDL.COM

021-88202561

09124770848

دفترچه راهنمای کاربر

P 4 0 2 | قفل دیجیتال روی

قبل از استفاده حتماً **دفترچه راهنمای** را مطالعه فرماید <



۱. تعریف ادمین



۴. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایند.

۵. کلید # و سپس کلید شماره ۱ را سه مرتبه انتخاب کنید.

۶. چهره، رمز، کارت و اثر انگشت خود را با انتخاب شهاره های ۱ الی ۴ به ترتیب معرفی کنید.

* برای اینکه بتوانید رمز، کارت، چهره جدید، و یا اثر انگشت به دستگاه معرفی کنید میبایست ادمین باشد.

* برای معرفی چهره یک بار به میورت مستقیم، یک بار بصورت از چپ و راست و سپس از بالا و پائین به دوربین نگاه کنید.

- کلید شماره ۱: معرفی چهره

- کلید شماره ۲: معرفی رمزعبور

- کلید شماره ۳: معرفی کارت

- کلید شماره ۴: معرفی اثر انگشت

۲. تعریف کاربر



۴. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایند.

۵. کلید # و سپس کلید شماره ۱ را دو مرتبه و سپس کلید شماره ۲ انتخاب کنید.

۶. چهره، رمز، کارت و اثر انگشت خود را با انتخاب شهاره های ۱ الی ۴ به ترتیب معرفی کنید.

۳. تعریف رمز مهمان



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.

b. کلید # و سپس کلید شماره ۱ را دو مرتبه و سپس کلید شماره ۳ انتخاب کنید.

c. چهاره، رمز، کارت و اثر انگشت خود را با انتخاب شماره های ۱ الی ۴ به ترتیب معرفی کنید.

۴. تعریف رمز یکبار مصرف



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.

b. کلید # و سپس کلید شماره ۱ را دو مرتبه و سپس کلید شماره ۴ انتخاب کنید.

c. چهاره، رمز، کارت و اثر انگشت خود را با انتخاب شماره های ۱ الی ۴ به ترتیب معرفی کنید.

5. تعریف کاربر



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید شماره ۱ را فشار دهید.

c. کد کاربر (از ۰۰۰۰ تا ۹۹۹۹) را معرفی نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. کارت، رمز و یا اثر انگشت خود را معرفی نمایند.

6. تغییر کاربر



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ را دو مرتبه فشار دهید.

c. کد کاربر مورد نظر را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. تنظیمات دلخواه خود را وارد نمایند.

7. حذف کاربر



۸. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۹. عدد ۲ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

۱۰. کد کاربر موردنظر را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.



۱۱. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۱۲. عدد ۲ و سپس ۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نهاید.

۱۳. عمل دلخواه خود را با انتخاب یکی از شماره های ۱ تا ۴ انتخاب نمایید.

- کلید شماره ۱: معرفی وای فای

- کلید شماره ۲: حذف وای فای

- کلید شماره ۳: معرفی ریموت

- کلید شماره ۴: حذف ریموت

8. تعریف ریموت و WiFi

9. حذف گروهی تمامی دسترسی ها



۱. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایند و کلید # را فشار دهید.

۲. عدد ۲ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

۳. عمل دلخواه خود را با انتخاب یکی از شماره های ۱ تا ۳ انتخاب نمایند و سپس # را فشار دهید.

- کلید شماره ۱: حذف تمامی افراد انجشتهای

- کلید شماره ۲: حذف تمامی کارت ها

- کلید شماره ۳: حذف تمامی رمزها

10. فعال / غیرفعالسازی حالت دوبل امنیتی



۱. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

۲. سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

۳. با انتخاب کلید شماره ۱ حالت عادی و کلید شماره ۲ حالت دوبل فعال میگردد.

۱۱. قفل اتوماتیک



۳. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.

۴. کلیدهای شماره ۳ سپس ۴ و بعد از آن ۴ را به ترتیب فشار دهید.

۵. زمان دلخواه خود را وارد کنید. (۱۱ تا ۳ ثانیه)

۱۲. فعال/غیرفعال سازی تشخیص چهره



۳. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کرده و سپس کلید # را فشار دهید.

۴. کلید شماره ۳ و بعد از آن کلید شماره ۴ را فشار دهید.

۵. جهت فعال یا غیرفعال‌سازی قابلیت تشخیص چهره کلید شماره ۳ را فشار دهید.

13. مشاهده اطلاعات



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ و بعد از آن کلید شماره ۱ را فشار دهید.

c. با انتخاب یکی از کلید های ۱ تا ۳ اطلاعات مورد نظر در دسترس خواهد بود.

-کلید شماره ۱: کل اطلاعات

-کلید شماره ۲: بر اساس تاریخ

-کلید شماره ۳: پاک کردن

14. مشاهده تعداد کاربر و ادمین



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ و پس از آن کلید شماره ۱ را فشار دهید.

c. برای مشاهده تعداد کاربران و ادمین دستگاه کلید شماره ۲ را انتخاب نمایید.



۱۵. مشاهده اطلاعات دستگاه

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید، رمز ادمین خود را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ را فشار دهید.

c. در پایان برای مشاهده اطلاعات دستگاه کلید شماره ۳ را انتخاب نماید.



۱۶. بازگشت به تنظیمات کارخانه

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کرده و سپس کلید # را فشار دهید.

b. سپس کلید شماره ۴ را فشار دهید.

c. جهت بازگشت به تنظیمات کارخانه کلید شماره ۴ را فشار دهید.

17. تنظیم زبان و صدا



۱. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

۲. عدد ۳ و سپس عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

۳. سپس تنظیمات مورد نظر خود را با انتخاب یکی از کلید های ۱ تا ۴ اعمال نمایند.

* کلید شماره ۱: زبان چینی

* کلید شماره ۲: زبان انگلیسی

* کلید شماره ۳: کاهش صدا

* کلید شماره ۴: افزایش صدا

18. تنظیم تاریخ و زمان دستگاه



۱. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

۲. عدد ۳ و سپس عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایند.

۳. تاریخ و ساعت را تنظیم نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

۱۹. حذف تمامی اطلاعات دستگاه



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

b. سکلیدهای شماره ۲ سپس ۳ و بعد از آن ۳ را به ترتیب فشار دهید.

c. کلید # را برای اعمال تغییرات مورد نظر فشار دهید.