

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفتربه راهنمای کاربر

P 3 1 0 | قفل دیجیتال روی



1. تعریف مستر کد

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ را دو مرتبه فشار دهید.

c. کد کاربری (از ۱۰۰۰ تا ۹۹۹۹) را وارد نمائید و سپس کلید # را فشار دهید.

d. رمز جدید را وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

e. مجدداً رمز جدید را وارد نمائید و در پایان کلید # و یا جهت ادامه تعریف رمز * را انتخاب کنید.

* برای اینکه بتوانید رمز، کارت، و یا اثر انگشت به دستگاه معرفی کنید میبایست اطمینان داشته باشید.

2. تغییر مستر کد

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ و سپس ۲ را فشار دهید.

c. کد کاربری (از ۱۰۰۰ تا ۹۹۹۹) را وارد نمائید.

d. رمز جدید را دو مرتبه وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

3. حذف مستر کد

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ و سپس ۳ را فشار دهید.

c. کد کاربری (از ۰۰۱ تا ۰۰۹) را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

4. حذف تمام مستر کدها

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ و سپس ۴ را فشار دهید.

c. در پایان کلید # را فشار دهید.

5. تعریف کاربر

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید شماره ۱ را فشار دهید.

c. کد کاربر (از ۱۰۰ تا ۳۰۰) را معرفی نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. کارت، رمز و یا اثر انگشت خود را معرفی نمایید.

6. تغییر کاربر

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ را دو مرتبه فشار دهید.

c. کد کاربر مورد نظر را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. تنظیمات دلخواه خود را وارد نمایید.

7. حذف کاربر

ا. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

ب. سپس عدد ۲۳۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

ج. کد کاربر موردنظر را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

8. تعریف ریموت و WIFI

ا. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

ب. سپس عدد ۲۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

ج. عمل دلخواه خود را با انتخاب یکی از شماره های ۱ تا ۴ انتخاب نمائید.

-کلید شماره ۱: معرفی وای فای

-کلید شماره ۲: حذف وای فای

-کلید شماره ۳: معرفی ریموت

-کلید شماره ۴: حذف ریموت

9. حذف گروهی تمامی دسترسی ها

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۲۳۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

c. عمل دلخواه خود را با انتخاب یکی از شماره های ۱ تا ۳ انتخاب نمائید و سپس # را فشار دهید.

-کلید شماره ۱: حذف تمامی اثر انگشت‌ها

-کلید شماره ۲: حذف تمامی کارت‌ها

-کلید شماره ۳: حذف تمامی رمزها

10. فعال / غیرفعالسازی حالت دوبل امنیتی

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

c. با انتخاب کلید شماره ۱ حالت عادی و کلید شماره ۲ حالت دوبل فعال می‌گردد.

11. تنظیم زمان باز ماندن زبانه ها

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳۳۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. زمان دلخواه خود را وارد کنید. (۲ الی ۹ ثانیه)

12. قفل خودکار دستگاه

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳۳۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. زمان دلخواه خود را وارد کنید. (۵ الی ۲۰ ثانیه)

13. تنظیم آلام

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳۳۳۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. تنظیمات دلخواه خود را وارد کنید.

14. غیرفعالسازی دسترسی کارت

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳۳۳۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

15. مشاهده ورود کاربران

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۴۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. با انتخاب کلید ۱ میتوانید ورود کاربران دستگاه را چک کنید.

d. با انتخاب کلید ۲ میتوانید زمان دلخواه برای چک کردن ورود ها را انتخاب کنید.

16. مشاهده اطلاعات کاربران

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. با انتخاب کلید ۱ میتوانید تعداد ادمین های دستگاه را چک کنید.

d. با انتخاب کلید ۲ میتوانید تعداد کاربران را چک کنید.

17. تنظیم زبان و صدا

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. سپس تنظیمات مورد نظر خود را با انتخاب یکی از کلید های ۱ تا ۴ اعمال نمایید.

*کلید شماره ۱: زبان چینی

*کلید شماره ۲: زبان انگلیسی

*کلید شماره ۳: کاهش صدا

*کلید شماره ۴: افزایش صدا

18. تنظیم تاریخ و زمان دستگاه

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. تاریخ و ساعت را تنظیم نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

19. حذف تمامی اطلاعات دستگاه

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۲۳۳۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. کلید # را برای اعمال تغییرات مورد نظر فشار دهید.