



تماس با ما:

INFO@KARENDDL.COM

0 2 1 - 8 8 2 0 2 5 6 1

0 9 1 2 4 7 7 0 8 4 8

دفترچه راهنمای کاربر

قفل دیجیتال زیمتس | 1 2 6 C

قبل از استفاده حتماً دفترچه راهنمای امطالعه فرمائید <





>

R E G

>

#

۱. راه اندازی دستگاه

a. صفحه کلید را لمس کنید.

b. کد رجیستر را وارد نمایید.

c. کلید # فشار دهید.



>



>



۲. معرفی ادمین

a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید # را بزنید، رمز و یا کارت را به دستگاه معرفی نمایید.

d. کلید # را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

- رمز ادمین پیش فرض دستگاه ۱۳۳۴۵۶۷۸ است.

- رمز انتخابی میباشد.

۳. تعریف رمز عبور



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. جهت تعریف رمز کلید ارا بزنید و رمز جدید (۱۲ تا ۱۶ رقمی) را وارد نمایید.

c. دکمه # را بزنید (میتوانید رمز های دیگری به دستگاه معرفی نمایید).

d. جهت اعمال تغییرات کلید تنظیمات را فشار دهید.

- دستگاه امکان شناسانی ۱۶ رمز عبور را دارد.

۴. تعریف کارت



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید، رمز ادمین را وارد نمایید و کلید # را بزنید.

b. برای تعریف کارت کلید ۲ را بزنید.

c. کارت جدید را به دستگاه معرفی نمایید.

d. جهت اعمال تغییرات کلید # را فشار دهید.

- دستگاه امکان شناسانی ۱۰۰ کارت را دارد.

5. تعریف اثر انگشت



a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۳ را بزنید، اثر انگشت را به دستگاه معرفی نمایید.

d. کلید # را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

- دستگاه امکان شناسانی ۱۰۰ اثر انگشت را دارد.

6. تعریف رمز یکبار مصرف



a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۴ را بزنید، رمز (۴ تا ۱۲ رقمی) را به دستگاه معرفی نمایید.

d. کلید # را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

7. تنظیم زبان دستگاه



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید * را بزنید.

b. زبان مورد نظر خود را انتخاب یکی از گزینه های ۱ - ۴ - ۷ فعال نمایید.

- شماره ۱ زبان چینی / شماره ۲ زبان انگلیسی / شماره ۷ غیرفعال سازی

8. تعریف ریموت کنترل



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید OPEN روی ریموت کنترل را نگه دارید.

c. جهت اعمال تغییرات کلید # را فشار دهید.





۹. بازنشانی داده کارخانه

a. کلید تنظیمات را به مدت ۸ ثانیه فشار دهید.

b. کد ۱۳۳۵۷۸۹۵۱ را وارد نمایید.

c. سپس کلید # را به مدت ۰ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات تمامی اطلاعات دستگاه پاک می شود.

۱۰. فعالسازی حالت دوبل امنیتی



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۴ و ۷ حالت دوبل را فعال و یا غیرفعال نمایید.

- کلید ۵ حالت دوبل را فعال و کلید ۸ حالت دوبل را غیرفعال می کند.

۱۱. فعالسازی حالت اتوماتیک و یا دستی



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس دو مرتبه کلید * را بزنید.

b. تنظیمات خود را با انتخاب یکی از گزینه‌های ۴ و ۷ اعمال نمایید.

- شماره ۴ حالت اتوماتیک و شماره ۷ حالت دستی را فعال می‌کند.

۱۲. فعالسازی تابع خیالی



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس دو مرتبه کلید * را بزنید.

b. با انتخاب کلید تابع خیالی قفل را فعال نمایید.

- برای غیرفعالسازی تابع خیالی دستگاه کافیست مراحل فوق مجدداً تکرار شود.



۱۳. تنظیم صدای دستگاه

a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۳ یا ۶ صدای دستگاه را تنظیم نمایید.

c. در پایان کلید # را بزنید.

-کلید شماره ۳ صدای دستگاه را زیاد و کلید شماره ۶ صدای دستگاه را کم می کند.



۱۴. آلام باز بودن درب

a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۲ یا آلام را فعال و یا غیرفعال نمایید.

-کلید شماره ۲ آلام را فعال و کلید شماره آلام را غیر فعال می کند.

15. شناسایی کارت بدون لمس صفحه



a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس کلید * را بزنید.

b. سپس با انتخاب یکی از گزینه های ۱ یا ۲ فعال و یا غیرفعال نمایید.

-کلید شماره ۱ برای فعالسازی/کلید شماره ۲ برای غیر فعالسازی

16. حذف کلی رمز



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۱ را فشار دهید.

c. سپس کلید # را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات، تمامی رمز های معترضی شده پاک می شود.

17. حذف کلی رمزهای یکبار مصرف



- a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.
- b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۴ را فشار دهید.
- c. سپس کلید * را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.
- توجه داشته باشید با انجام این عملیات، تمامی رمزهای یکبار مصرف معرفی شده پاک می‌شود.

18. تنظیم فاصله سنسور IR



- a. در حالت بسته قفل رمز ادمین را وارد نمایید و سپس ۲ بار بر روی کلید * بزنید.
- b. سپس با انتخاب ۲ وارد تنظیمات سنسور IR می‌شوید.
- کلید شماره ۱ سنسور را از فاصله کم فعال می‌کند.
- کلید شماره ۲ سنسور را از فاصله متوسط فعال می‌کند.
- کلید شماره ۳ سنسور را از فاصله طولانی فعال می‌کند.
- کلید شماره ۰ سنسور را غیرفعال می‌کند.

19. حذف کلی کارت‌ها



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۲ را فشار دهید.

c. سپس کلید # را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات، تمامی کارت‌های معرفی شده پاک می‌شود.

20. حذف کلی اثر انگشت



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید ۳ را فشار دهید.

c. سپس کلید * را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.

- توجه داشته باشید با انجام این عملیات، تمامی اثرانگشت‌های معرفی شده پاک می‌شود.

21. حذف کارت



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۲ را بزنید و کارت را در محل قرارگیری کارت نگه دارید.

d. کلید تنظیمات را فشار دهید.

22. حذف رمز



a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و بعد از آن کلید # را فشار دهید.

c. سپس کلید ۱ را بزنید و آیدی رمز (۱۴ تا ۱۴) را وارد نمایید.

d. کلید * را فشار دهید.