

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفتربه راهنمای کاربر

P 3 0 M A X | قفل دیجیتال سامسونگ



1. راه اندازی دستگاه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید.

b. سپس کلید مربع را بزنید.

c. رمز ۶ تا ۸ رقمی خود را وارد کنید.

d. مجدد رمز را تکرار کنید و در پایان کلید مربع را فشار دهید.

2. معرفی ادمین



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید، رمز ادمین را وارد کنید و عدد یک را بزنید.

b. مجدد عدد یک را وارد کنید.

c. معرفی رمز: رمز ۶ تا ۸ رقمی خود را وارد کنید، کلید مربع را بزنید، این کار را مجدد تکرار کنید.

d. معرفی کارت: کارت مربوطه را در محل قرارگیری کارت قرار دهید.

e. معرفی اثر انگشت: اثر انگشت خود را ۵ مرتبه روی سنسور قرار دهید.

f. معرفی چهره: چهره مورد نظر را مقابل لنز دوربین قرار دهید.

3. معرفی کاربر



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید، رمز ادمین را وارد کنید و عدد یک را بزنید.

b. مجدد عدد ۲ را وارد کنید.

c. معرفی رمز: رمز ۶ تا ۸ رقمی خود را وارد کنید، کلید مربع را بزنید، این کار را مجدد تکرار کنید.

d. معرفی کارت: کارت مربوطه را در محل قرارگیری کارت قرار دهید.

e. معرفی اثر انگشت: اثر انگشت خود را ۵ مرتبه روی سنسور قرار دهید.

f. معرفی چهره: چهره مورد نظر را مقابل لنز دوربین قرار دهید.

4. حذف کاربر از طریق شناسایی



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید، رمز ادمین خود را وارد کنید و عدد ۲ را بزنید.

b. جهت حذف از طریق شناسایی عدد یک را وارد کنید.

c. حذف رمز: رمز مورد نظر را وارد کرده و کلید مربع را فشار دهید.

d. حذف کارت: قرار دادن کارت مربوطه.

e. حذف اثر انگشت: قرارگیری انگشت مورد نظر روی سنسور.

f. حذف چهره: نگاه به لنز دوربین با چهره مربوطه.



5. حذف از طریق شناسه کاربری

a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید.

b. سپس کلید مربع را بزنید.

c. رمز ادمین خود را وارد کنید و عدد ۲ را بزنید.

d. جهت حذف از طریق شناسه کاربری، شناسه کاربری خود را بزنید و کلید مربع را فشار دهید.



6. تنظیم تاریخ و ساعت

a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ را بزنید و سپس عدد یک را وارد کنید.

d. سال / ماه / روز / ساعت / دقیقه

7. هشدار دستکاری



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ را بزنید و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد یک را بزنید و مجدد عدد یک را وارد کنید.

* با هربار فشردن عدد ۱، هشدار فعال و غیر فعال میشود.

8. قدرت موتور



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد یک و سپس عدد ۲ را بزنید.

* با هربار فشار دادن عدد ۲، قدرت موتور: H زیاد- M متوسط- L پایین

9. زمان قفل خودکار



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد یک و سپس عدد ۳ را بزنید.

* از ده ثانیه تا دو دقیقه، با هر بار فشردن عدد ۲.

10. زمان فعال ماندن قفل



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد یک و سپس عدد ۴ را بزنید.

* با هر بار فشردن عدد ۴، زمان فعال ماندن از خاموش تا ۲۵ ثانیه میشود.

11. وضعیت حافظه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۴ را وارد کنید.

d. سپس عدد یک را بزنید.

* در این قسمت تعداد ادمین و یوزر تعریف شده، نشان داده میشود.

12. فعال سازی و توضیحات اپلیکیشن



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و مجدد عدد ۳ را وارد کنید.

d. سپس عدد یک را بزنید.

*ابتدا نرم افزار توپا را باز کنید، سپس نیاز به ریجستر کردن برنامه توپا است در پایین صفحه گزینه ریجستر و گزینه وارد شدن دارد که گزینه ریجستر را انتخاب میکنید، ایمیل یا جیمیل موردنظر را وارد کرده و منتظر پیام تایید از طریق ایمیل یا جیمیل میشوید. حال حساب جیمیل یا ایمیل تایید شده و گزینه وارد شدن را انتخاب کنید، ایمیل یا جیمیل مورد نظر با پسورد آن را وارد کنید. در این مرحله اجازه دسترسی به نرم افزار را دارید از منوی سمت چپ گزینه camera and lock را انتخاب کنید. علامت دستگیره دیجیتال که پایین WiFi نوشته را انتخاب کرده و وارد صفحه جدید شوید. برای دسترسی دادن وای فای به دستگیره دیجیتال رمز وای فای را بزنید تا دستگیره دیجیتال به مودم وصل شود (نکته فرکانس مودم حتما باید ۲/۴ مگا هرتز باشد) در صفحه باز شده دوتا گزینه بنام ezmode و apmode نمایش داده می شود که گزینه ezmode را انتخاب کرده و منتظر بمانید تا اتصال به صورت اتومات انجام شود. ۳ مرحله میباشد پس از مرحله ۸ دستگیره دیجیتال با پیام دادن صوتی success اتمام کار را بیان می کند.



13. تنظیم سنسور تشخیص چهره (بدن انسان)

- a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.
- b. رمز ادمین خود را وارد کنید.
- c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.
- d. عدد ۲ و سپس عدد یک را بزنید.
- * S: در این حالت وقتی درب باز باشد، سنسور خاموش میشود.
- Y: در این حالت سنسور فعال است.
- N: در این حالت سنسور غیرفعال است.



14. تنظیم فاصله تشخیص چهره

- a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.
- b. رمز ادمین خود را وارد کنید.
- c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.
- d. عدد ۲ و مجدد عدد ۲ را بزنید.
- * M: قدرت تشخیص از فاصله ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر.
- L: قدرت تشخیص از فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر.
- F: قدرت تشخیص از فاصله ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی متر.

15. تغییر زبان دستگاه



a. جهت تغییر زبان دستگاه ابتدا عدد ۴ و سپس عدد ۳ را بزنید.

b. کلید شماره ۱ زبان چینی و کلید شماره ۲ زبان انگلیسی است

16. فعال سازی و غیر فعال سازی سنسور خودکار تشخیص چهره



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد ۲ و سپس عدد ۳ را بزنید.

* با هر بار فشردن عدد ۳، خاموش و روشن میشود.

17. تنظیمات صدا



- a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.
 - b. رمز ادمین خود را وارد کنید.
 - c. عدد ۳ را بزنید و مجدد عدد ۴ را وارد کنید.
 - d. سپس عدد ۴ را بزنید.
- * زیاد: H، متوسط: M، کم: L، بی صدا: N.

18. فعال سازی حالت دوبل امنیتی



- a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.
 - b. رمز ادمین خود را وارد کنید.
 - c. عدد ۳ و سپس عدد ۳ را وارد کنید.
 - d. مجدد عدد ۳ را بزنید.
- * با هر بار فشار دادن عدد ۳، فعال و غیر فعال میشود.
- * حالت دوبل امنیتی فقط برای کاربران یوزر میباشد.

19. بازنشانی حالت کارخانه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ را وارد کنید.

d. سپس عدد ۴ را بزنید.

* با فشار دادن کلید مربع و YES، ریست میشود.

* با فشار دادن کلید ستاره و NO، از ریست خارج میشود.

20. گزارش گیری



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۴ را وارد کنید.

d. سپس عدد ۲ را بزنید.

* عدد یک، به ترتیب آخرین ورودی ما برحسب تاریخ و زمان و شماره کاربر

* عدد ۲، برحسب تاریخ مورد نظر