

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفتربه راهنمای کاربر

DDL301-FVP-7HW | قفل دیجیتال فیلیپس



1. راه اندازی اولیه

Registry code > #

a. ابتدا باید دستگاه را رجیستر کنید.

b. کد رجیستر را وارد کنید و کلید # را بزنید.

>

3
6

 >

1 2

2. تغییر زبان اولیه

a. ابتدا کلید # را پنج ثانیه فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ را بزنید.

c. کلید شماره ۶ را بزنید.

d. عدد ۱، زبان چینی و عدد ۲، زبان انگلیسی است.

3. چرخش موتور قبل از راه اندازی



a. ابتدا کد ۸۸۸ را وارد کنید و سپس # را بزنید.

b. جهت تنظیمات قدرت موتور عدد ۱ را وارد کنید. عدد ۱ زیاد، عدد ۲ متوسط، عدد ۳ کم.

c. جهت تعیین چرخش به سمت راست یا چپ دستگاه، عدد ۲ را بزنید.

d. جهت تنظیم زمان معکوس عدد ۳ را وارد کنید.

e. کلید شماره ۲ جهت زیاد کردن و کلید شماره ۸ جهت کم کردن می باشد.
(بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی ثانیه است.)

4. معرفی کاربر



a. ابتدا کلید # را پنج ثانیه فشار دهید، رمز ادمین خود را وارد کنید و عدد ۲ را بزنید.

b. جهت معرفی رمز، کارت، اثر انگشت عدد ۱ را بزنید.

c. جهت پاک کردن عدد ۲ را وارد کنید.

d. جهت پاک کردن کد کاربری (۰۱۰-۳۰۰) عدد ۱ و پاک کردن کلی عدد ۲ را بزنید.

e. برای معرفی چهره عدد ۳ را وارد کنید و جهت پاک کردن چهره عدد ۴ را بزنید.

f. جهت پاک کردن با کد کاربری عدد ۱ و برای پاک کردن کلی عدد ۲ را فشار دهید.

5. تنظیمات دستگاه



a. ابتدا کلید # را پنج ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد کرده و عدد ۳ را بزنید.

c. جهت تنظیمات زمان دستگاه عدد ۱ و جهت تغییر اسم قفل عدد ۲ را بزنید.

d. عدد ۳ را برای تنظیمات صدا وارد کنید.

e. برای کم کردن صدا عدد ۴ و برای زیاد کردن صدا عدد ۶ را بزنید.

f. برای تنظیمات حالت بازکردن، عدد ۴ را بزنید.

g. جهت باز کردن سینگل عدد ۱، و برای باز کردن دوبل عدد ۲ را فشار دهید.

h. برای تنظیمات زمان قفل شدن زبانه کوچک عدد ۳ را وارد کنید.

i. جهت زیاد کردن زمان عدد ۲ و جهت کم کردن عدد ۸ را بزنید. (بین ۱ تا ۹ ثانیه)

j. برای تنظیمات زمان قفل شدن زبانه بزرگ عدد ۵ را بزنید.

k. جهت زیاد کردن زمان عدد ۲ و جهت کم یا خاموش کردن عدد ۸ را بزنید. (بین ۱۰ تا ۹۰ ثانیه)

l. جهت تنظیمات چهره عدد ۷ را وارد کنید، برای غیر فعال کردن چهره عدد ۱ را بزنید.

m. برای ورود به تنظیمات فاصله چهره عدد ۲ را بزنید، عدد ۱ فاصله زیاد، عدد ۲ فاصله کم،

عدد ۳ غیرفعال کردن

6. معرفی WI-Fi



a. ابتدا کلید # را پنج ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و عدد ۴ را بزنید.

c. عدد ۱، Hotspot و عدد ۲، دیگر کانکشن ها.

d. جهت تنظیمات روی گوشی، وارد اپلیکیشن تویا شوید، camera&lock را انتخاب کنید، گزینه

lock wifi و سپس رمز wifi را وارد کنید، سپس confirm را بزنید و جهت سرچ کردن و پیدا کردن

قفل، گزینه EZ MODE را بزنید.

7. استعلام اطلاعات



a. ابتدا کلید # را پنج ثانیه فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و عدد ۵ را بزنید.

c. جهت اطلاع از آخرین ورود، عدد ۱ را وارد کنید.

d. جهت تعداد کارت، رمز، اثر انگشت که معرفی شده؛ عدد ۲ را بزنید.

e. جهت اطلاع از وزن دستگاه، عدد ۳ را فشار دهید.

8. معرفی ادمین اولیه



a. ابتدا کلید # را پنج ثانیه فشار دهید.

b. عدد ۱ را وارد کنید.

c. رمز (۸ رقم)، کارت یا اثر انگشت خود را وارد کنید.

d. جهت پاک کردن عدد ۲ را بزنید.

e. کد کاربری ادمین (۰۰۱-۰۰۹) را وارد کنید.

9. ریست کردن دستگاه

a. ابتدا درپوش باتری را برداشته و دکمه ریست را به مدت ۶ ثانیه نگه دارید.

b. سپس کلید # را بزنید.