

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفتريچهُ راهنمای کاربر

N 15 | قفل دیجیتال رندی



1. معرفی رمز، کارت و اثر انگشت



a. ابتدا کلید * و سپس کلید # را فشار دهید.

b. اعداد ۱۲۳۴۵۶ را وارد کنید.

c. کلید شماره ۱ را بزنید.

d. رمز، کارت و اثر انگشت خود را معرفی کنید.

*نکته: ۳ معرفی اول به عنوان ادمین هستند و بعد از آن معرفی کاربر است.

2. حذف کاربر



a. ابتدا کلید * و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد کنید.

c. کلید شماره ۲ را فشار دهید.

d. کارت، رمز و یا اثر انگشت خود را جهت حذف، معرفی نمایید.

3. حالت اتوماتیک و دستی دستگاه



a. ابتدا کلید * و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید.

c. عدد ۳ برای حالت دستی و عدد ۴ برای حالت اتوماتیک است.