

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفتريچهُ راهنمای کاربر

F I O R I | قفل دیجیتال A2



## 1. راه اندازی دستگاه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید.

b. سپس کلید مربع را بزنید.

c. رمز ۶ تا ۸ رقمی خود را به عنوان مستر کد وارد کنید و مربع را بزنید.

d. مجدد رمز را تکرار کنید و در پایان کلید مربع را فشار دهید.

## 2. معرفی رمز کاربر



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید.

b. رمز مستر را وارد کنید و عدد یک را بزنید.

c. مجدد عدد یک را وارد کنید.

d. رمز ۶ رقمی خود را وارد کنید، کلید مربع را بزنید.

e. این کار را مجدد تکرار کنید.

### 3. معرفی کارت کاربر



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید و رمز مستر را وارد کنید.

b. عدد یک را بزنید و سپس مجدد عدد ۱ را فشار دهید.

c. کارت خود را مقابل عدد ۵ قرار دهید.

### 4. معرفی اثر انگشت



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید و رمز مستر را وارد کنید.

b. ابتدا عدد ۱ و سپس عدد ۲ را بزنید

c. اثر انگشت خود را معرفی کنید.

## 5. تغییر رمز مستر کد



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید.

b. سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

c. رمز مستر خود را وارد کنید و عدد ۱ را بزنید.

d. سپس عدد ۳ را بزنید و رمز جدید را وارد کنید و کلید مربع را فشار دهید.

e. مجدد رمز خود را تکرار کنید و کلید مربع را بزنید.

## 6. حذف کاربر



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

b. رمز مستر خود را وارد کنید.

c. عدد ۱ را بزنید و سپس عدد ۴ را وارد کنید.

d. عدد ۱ حذف رمز (تکی)، عدد ۲ حذف اثر انگشت (تکی)، عدد ۳ حذف کارت (تکی)

e. عدد ۵ حذف به صورت کامل: عدد ۱ رمز، عدد ۲ کارت و عدد ۳ اثر انگشت.

## 7. اتصال اینترنت



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

b. رمز مستر خود را وارد کنید.

c. کلید شماره ۴ را فشار دهید.

d. عدد ۱ را جهت اتصال و عدد ۲ را جهت قطع اتصال بزنید.

## 8. حالت دائمی باز



a. بعد از وارد شدن با رمز یا اثر انگشت عدد ۱۲۳ را وارد کنید.

b. سپس کلید مربع را بزنید.

## 9. تنظیم صدای دستگاه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

b. رمز مستر خود را وارد کنید.

c. عدد ۲ و سپس عدد ۱ را وارد کنید.

d. عدد ۱ H، عدد ۲ M، عدد ۳ OFF.

## 10. تغییر زبان دستگاه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

b. رمز مستر خود را وارد کنید.

c. عدد ۲ و مجدد عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد ۱ زبان روسی و عدد ۲ زبان انگلیسی است.