

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفتريچهُ راهنمای کاربر

INTELLO | قفل دیجیتال A2



1. راه اندازی دستگاه




a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید.

b. سپس کلید مربع را بزنید.

c. رمز ۶ تا ۸ رقمی خود را به عنوان مستر کد وارد کنید و مربع را بزنید.

d. مجدد رمز را تکرار کنید و در پایان کلید مربع را فشار دهید.

2. معرفی رمز کاربر



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید.

b. رمز مستر را وارد کنید و عدد یک را بزنید.

c. مجدد عدد یک را وارد کنید.

d. رمز ۶ رقمی خود را وارد کنید، کلید مربع را بزنید.

e. این کار را مجدد تکرار کنید.

3. معرفی کارت کاربر



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید و رمز مستر را وارد کنید.

b. عدد یک را بزنید و سپس مجدد عدد ۱ را فشار دهید.

c. کارت خود را مقابل عدد ۵ قرار دهید.

4. معرفی اثر انگشت



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید و رمز مستر را وارد کنید.

b. ابتدا عدد ۱ و سپس عدد ۲ را بزنید

c. اثر انگشت خود را معرفی کنید.

5. تغییر رمز مستر کد



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید.

b. سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

c. رمز مستر خود را وارد کنید و عدد ۱ را بزنید.

d. سپس عدد ۳ را بزنید و رمز جدید را وارد کنید و کلید مربع را فشار دهید.

e. مجدد رمز خود را تکرار کنید و کلید مربع را بزنید.

6. حذف کاربر



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

b. رمز مستر خود را وارد کنید.

c. عدد ۱ را بزنید و سپس عدد ۴ را وارد کنید.

d. عدد ۱ حذف رمز (تکی)، عدد ۲ حذف اثر انگشت (تکی)، عدد ۳ حذف کارت (تکی)

e. عدد ۵ حذف به صورت کامل: عدد ۱ رمز، عدد ۲ کارت و عدد ۳ اثر انگشت.

7. اتصال اینترنت



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

b. رمز مستر خود را وارد کنید.

c. کلید شماره ۴ را فشار دهید.

d. عدد ۱ را جهت اتصال و عدد ۲ را جهت قطع اتصال بزنید.

8. حالت دائم الباز



a. بعد از وارد شدن با رمز یا اثر انگشت عدد ۱۲۳ را وارد کنید.

b. سپس کلید مربع را بزنید.

9. تنظیم صدای دستگاه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

b. رمز مستر خود را وارد کنید.

c. عدد ۲ و سپس عدد ۱ را وارد کنید.

d. عدد ۱ H، عدد ۲ M، عدد ۳ OFF.

10. تغییر زبان دستگاه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.

b. رمز مستر خود را وارد کنید.

c. عدد ۲ و مجدد عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد ۱ زبان روسی و عدد ۲ زبان انگلیسی است.