

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دسترچه راهنمای کاربر

D 9 0 7 | قفل دیجیتال روی



1. معرفی ادمین



- a. در اولین استفاده از قفل باید ادمین را به دستگاه معرفی کنیم.
- b. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.
- c. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.
- d. عدد ۱ را وارد کنید.

-کلید شماره ۱: اثر انگشت دلخواه را ۶ مرتبه روی سنسور قرار دهید.
 -کلید شماره ۲: رمز عبور (۶ رقم) را وارد کنید و مجدد تکرار کنید.
 -کلید شماره ۳: کارت مورد نظر را روی سنسور قرار دهید.
 *نکته: هر کاربر ۴ اثر انگشت، ۱ رمز و ۱ کارت را می تواند تعریف کند.

2. معرفی کاربر



- a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.
- b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.
- c. عدد ۲ را وارد کنید.

-کلید شماره ۱: اثر انگشت دلخواه را ۶ مرتبه روی سنسور قرار دهید.
 -کلید شماره ۲: رمز عبور (۶ رقم) را وارد کنید و مجدد تکرار کنید.
 -کلید شماره ۳: کارت مورد نظر را روی سنسور قرار دهید.
 *نکته: هر کاربر ۴ اثر انگشت، ۱ رمز و ۱ کارت را می تواند تعریف کند.

3. حذف کاربر



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۳ را وارد کنید.

d. ID شناسه کاربری مورد نظر را وارد کرده و OK را بزنید.

4. ویرایش کاربر



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۴ را وارد کنید.

d. ID شناسه کاربری مورد نظر را وارد کرده و OK را بزنید.

-کلید شماره ۱: ویرایش اثر انگشت

-کلید شماره ۲: ویرایش رمز

-کلید شماره ۳: ویرایش کارت

5. تنظیمات تاریخ و ساعت



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۵ را وارد کنید.

d. به ترتیب سال/ ماه/ روز/ ساعت/ دقیقه/ ثانیه را وارد کنید، سپس OK را بزنید.

6. معرفی ریموت کنترل/حذف ریموت



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۶ را وارد کنید.

d. عدد ۱ را جهت معرفی ریموت بزنید، کلید باز/قفل شدن ریموت را فشار دهید.

e. عدد ۲ را جهت حذف کلی ریموت ها بزنید، جهت تایید عدد ۱ و جهت انصراف عدد ۲ را وارد کنید.

7. تنظیمات زبان



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۷ را وارد کنید و سپس عدد ۱ را فشار دهید.

d. عدد ۱ زبان انگلیسی و عدد ۲ زبان چینی است.

8. تنظیمات صدا



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۷ را وارد کنید و سپس عدد ۲ را فشار دهید.

d. از ۰ تا ۳ به ترتیب از صدای کم تا صدای زیاد است.

9. تنظیمات زمان باز ماندن زبانه (در حالت کیپ بودن درب)



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۷ را وارد کنید و سپس عدد ۳ را فشار دهید.

d. انتخاب زمان تاخیر از ۳ تا ۱۵ ثانیه، سپس OK را بزنید

10. تنظیمات زمان تاخیر بسته شدن خودکار (پس از بسته شدن درب)



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۷ را وارد کنید و سپس عدد ۴ را فشار دهید.

d. انتخاب زمان تاخیر از ۰ تا ۵ ثانیه، سپس OK را بزنید

11. تنظیمات اینترنت



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۷ را وارد کنید و سپس عدد ۵ را فشار دهید.

d. عدد ۱، جهت روشن/خاموش کردن WIFI

e. عدد ۲، جهت اتصال به اینترنت

12. بازنشانی حالت کارخانه



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۷ را وارد کنید و سپس عدد ۶ را فشار دهید.

d. عدد ۱، جهت تایید باز نشانی

e. عدد ۲، جهت انصراف

13. حالت دائماً باز



a. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید.

b. جهت فعال سازی ، عدد ۹ را وارد کنید و سپس OK را بزنید

c. جهت غیر فعال سازی، عدد ۰ را وارد کنید و سپس OK را بزنید.

14. اطلاعات دستگاه و گزارش گیری



a. ابتدا کلید OK و سپس کلید M را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و OK را بزنید.

c. عدد ۸ را وارد کنید.

d. عدد ۱، جهت اطلاعات ورژن نرم افزاری قفل

e. عدد ۲، جهت اطلاعات شناسه دستگاه

f. عدد ۳، جهت گزارش گیری: با وارد کردن عدد ۲، گزارش گیری از آخر به اول انجام شده

و با وارد کردن عدد ۸، گزارشات از اول به آخر انجام می شود. (به ترتیب شناسه و تاریخ ورود)