

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دسترچه راهنمای کاربر

C 6 0 8 | قفل دیجیتال زیمنس



1. راه اندازی دستگاه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید.

b. سپس کلید مربع را بزنید.

c. رمز ۶ تا ۸ رقمی خود را وارد کنید.

d. مجدد رمز را تکرار کنید و در پایان کلید مربع را فشار دهید.

2. معرفی ادمین



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و عدد یک را بزنید.

c. مجدد عدد یک را وارد کنید.

جهت معرفی:


d. رمز: رمز ۶ تا ۸ رقمی خود را وارد کنید، و کلید مربع را فشار دهید، این کار را مجدد تکرار کنید.

e. کارت: کارت مربوطه را در محل قرارگیری کارت قرار دهید.

f. اثر انگشت: اثر انگشت خود را ۵ مرتبه روی سنسور قرار دهید.

g. چهره: چهره مورد نظر را مقابل لنز دوربین قرار دهید.

۳. معرفی کاربر



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و عدد یک را بزنید.

c. سپس عدد ۲ را وارد کنید.

جهت معرفی:


d. رمز: رمز ۶ تا ۸ رقمی خود را وارد کنید، و کلید مربع را فشار دهید، این کار را مجدد تکرار کنید.

e. کارت: کارت مربوطه را در محل قرارگیری کارت قرار دهید.

f. اثر انگشت: اثر انگشت خود را ۵ مرتبه روی سنسور قرار دهید.

g. چهره: چهره مورد نظر را مقابل لنز دوربین قرار دهید.

۴. حذف از طریق شناسایی



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید و عدد ۲ را بزنید.

c. جهت حذف از طریق شناسایی عدد یک را وارد کنید.


-حذف رمز: رمز مورد نظر را وارد کرده و کلید مربع را فشار دهید.

-حذف کارت: قرار دادن کارت مربوطه

-حذف اثر انگشت: قرارگیری انگشت مورد نظر روی سنسور

-حذف چهره: نگاه به لنز دوربین با چهره مربوطه.

5. حذف از طریق شناسه کاربری



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید و عدد ۲ را بزنید.

c. جهت حذف از طریق شناسه کاربری، شناسه کاربری مورد نظر را بزنید.

d. کلید مربع را فشار دهید.

6. تنظیم تاریخ و ساعت



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ را بزنید و سپس عدد یک را وارد کنید.

d. سال / ماه / روز / ساعت / دقیقه

7. هشدار دستکاری



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ را بزنید و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد یک را بزنید و مجدد عدد یک را وارد کنید.

* با هر بار فشردن عدد ۱، هشدار فعال و غیر فعال میشود.

8. قدرت موتور



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد یک و سپس عدد ۲ را بزنید.

* با هر بار فشار دادن عدد ۲، قدرت موتور: H زیاد- M متوسط- L پایین

9. زمان قفل خودکار



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد یک و سپس عدد ۳ را بزنید.

* از ده ثانیه تا دو دقیقه، با هر بار فشردن عدد ۲.

10. زمان فعال ماندن قفل



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد یک و سپس عدد ۴ را بزنید.

* با هر بار فشردن عدد ۴، زمان فعال ماندن از خاموش تا ۲۵ ثانیه میشود.

۱۱. فعال سازی و توضیحات اپلیکیشن



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و مجدد عدد ۳ را وارد کنید.

d. سپس عدد یک را بزنید.

* وارد برنامه usmart go شوید، در بخش معرفی از طریق QR code؛ بارکد موبایل را با دوربین قفل معرفی کنید و در فاصله ۵ تا ۲۰ سانتی متری قرار دهید تا صدای موفقیت آمیز بودن معرفی را بشنوید، سپس برای فعال سازی حالت مشاهده تصویر زنده دوربین، یک مرتبه دکمه زنگ را روی قفل میزنید.

۱۲. تنظیم سنسور تشخیص چهره (بدن انسان)



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد ۲ و سپس عدد یک را بزنید.

* S: در این حالت وقتی درب باز باشد، سنسور خاموش میشود.

Y: در این حالت سنسور فعال است.

N: در این حالت سنسور سنسور غیرفعال است.

13. تنظیم فاصله تشخیص چهره



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد ۲ و مجدد عدد ۲ را بزنید.

* M: قدرت تشخیص از فاصله ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر.

:L قدرت تشخیص از فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر.

:F قدرت تشخیص از فاصله ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی متر.

14. فعال سازی و غیر فعال سازی سنسور خودکار تشخیص چهره



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۲ را وارد کنید.

d. عدد ۲ و سپس عدد ۳ را بزنید.

* با هربار فشردن عدد ۳، خاموش و روشن میشود.

15. زبان ها و تغییر زبان دستگاه

> *** > 888#

*چینی: ۳۰۰۰	*عربی: ۳۰۰۶
*انگلیسی: ۳۰۰۱	*پرتغالی: ۳۰۰۷
*چینی: ۳۰۰۲	*اسپانیایی: ۳۰۰۹
*روسیه: ۳۰۰۳	*هند: ۳۰۱۱
*ویتنام: ۳۰۰۴	*inhebrew: ۳۰۱۳
*کره: ۳۰۰۵	*ترکیه: ۳۰۱۴

* جهت تغییر زبان، در حالت خام دستگاه، قبل از معرفی ادمین و یوزر #۸۸۸ را میزنید؛ سپس کد مورد نظر را وارد کرده و در انتها کلید مربع را فشار دهید.

16. تنظیمات صدا



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.
b. رمز ادمین خود را وارد کنید.
c. عدد ۳ را بزنید و مجدد عدد ۳ را وارد کنید.
d. سپس عدد ۲ را بزنید.
* زیاد: H، متوسط: M، کم: L، بی صدا: N.

17. وضعیت حافظه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۴ را وارد کنید.

d. سپس عدد یک را بزنید.

* در این قسمت تعداد ادمین و یوزر تعریف شده، نشان داده میشود.

18. گزارش گیری



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۴ را وارد کنید.

d. سپس عدد ۲ را بزنید.

* عدد یک، به ترتیب آخرین ورودی ما برحسب تاریخ و زمان و شماره کاربر

* عدد ۲، برحسب تاریخ مورد نظر

19. فعال سازی دوبل امنیتی



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ و سپس عدد ۳ را وارد کنید.

d. مجدد عدد ۳ را بزنید.

* با هر بار فشار دادن عدد ۳، فعال و غیر فعال میشود.

* حالت دوبل امنیتی فقط برای کاربران یوزر میباشد.

20. بازنشانی حالت کارخانه



a. ابتدا کلید ستاره را فشار دهید و سپس کلید مربع را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد کنید.

c. عدد ۳ را وارد کنید.

d. سپس عدد ۴ را بزنید.

* با فشار دادن کلید مربع و YES، ریست میشود.

* با فشار دادن کلید ستاره و NO، از ریست خارج میشود.